

# MICROWAVE/GRILL OVEN FOUR COMBINE MICRO-ONDES/GRIL MICROONDAS/GRILL MIKROWELLENHERD/GRILL

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG

MC-7684B MC-7684SL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

LEA ESTE MANUAL DE USUARIO CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO BITTE LESEN SIE DIESE ANI FITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME.

#### Précautions destinées à éviter toute surexposition aux micro-ondes.

## **Précautions**

Le four ne peut fonctionner porte ouverte grâce à son système de verrouillage de sécurité intégré dans le mécanisme de la porte. Ces mécanismes de sécurité arrêtent automatiquement toute cuisson lors de l'ouverture de la porte ; ce qui dans le cas de micro-ondes pourrait engendrer une exposition nocive à l'énergie micro-ondes.

#### Il est important de ne pas endommager le système de verrouillage.

Ne placer aucun objet entre l'avant du four et la porte et ne laisser aucun résidu d'aliment ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité.

Ne pas utiliser un four endommagé. La bonne fermeture de la porte est particulièrement importante. La porte, l'encadrement, les charnières et les loquets (cassés ou mal ajustés), les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagés.

Ne confier cet appareil pour réglage ou réparation qu'à un technicien qualifié du service après-vente.

## **Attention**

Vérifier les temps de cuisson. Une cuisson excessive peut enflammer un aliment et endommager le four. Lors du réchauffage de liquides, soupes, sauces et boissons dans votre four à micro-ondes, une ébullition éruptive tardive peut se produire sans apparition de bulles. Cette condition peut entraîner un bouillonnenment soudain sur le liquide chaud. Pour éviter ce risque, suivre les étapes ci-dessous:

- 1. Éviter d'utiliser des récipients à bard droit avec col étroit.
- 2. Ne pas surchauffer.
- Agiter le liquide avant de placer le récipient dans le four, agiter à nouveau à mi-cuisson.
- 4. Après le réchauffage, laisser reposer dans le four quelques minutes, agiter ou secouer de nouveau les liquides (en particulier, le contenu des biberons et des récipients d'aliments pour nourrissons) et vérifier leur température avant consommation afin d'éviter les brûlures (biberons et récipients d'aliments pour nourrissons, notamment). Faire attention en anipulant le reecipient.

## **Attention**

Laisser reposer un instant l'aliment réchauffé au micro-onde et tester la température avant consommation. Notamment les biberons et petits pots.

## **Sommaire**

#### Mode de fonctionnement du four à micro-ondes

Les micro-ondes sont une forme d'énergie semblable aux ondes radio ou télé et à la lumière du jour. En général les micro-ondes se propagent vers l'extérieur alors qu'elles se déplacent dans l'atmosphère et disparaissent sans effet. Les fours à micro-ondes cependant, disposent d'un magnétron conçu pour utiliser l'énergie des micro-ondes. L'électricité, qui alimente le magnétron, permet de créer l'énergie micro-ondes.

Ces micro-ondes pénètrent la surface de cuisson par des ouvertures pratiquées dans le four. Un plateau tournant est situé sur la sole du four. Les micro-ondes ne peuvent traverser les parois métalliques du four, mais elles peuvent pénétrer dans des matériaux tels que le verre, la porcelaine, le papier, des matériaux dont sont constitués les ustensiles pour micro-ondes.

Les micro-ondes ne chauffent pas les récipients utilisés pour la cuisson même si ceux-ci peuvent chauffer du fait de la chaleur générée par la nourriture.

## Un appareil très sûr

Votre four à micro-ondes est l'un des appareils électroménagers les plus sûrs. Lorsque la porte est ouverte, le four cesse immédiatement de produire des micro-ondes. L'énergie micro-ondes est totalement convertie en chaleur lorsqu'elle pénètre la nourriture, ne dégageant aucune énergie résiduelle nocive pour la personne qui cuisine.


Précautions —	39
Sommaire —	
Déballage de l'appareil et installation—	
Réglage horloge ————————————————————————————————————	43
Sécurité enfant	44
Puissance de cuisson —	
Niveau de puissance	
Démarrage rapide ————————————————————————————————————	
Plus ou Moins longue ————————————————————————————————————	48
Cuisson gril —	49
Cuisson par convection	
Cuisson combiné	52~53
Décongélation automatique	54~55
Décongélation rapide	
Cuisson automatique —	
Cuisson par rôtissoire automatique	61~62
Menu Européen	63~65
Guide de cuisson et de réchauffage	66
Guide de légumes frais	67
Gril guide	68
Consignes importantes de sécurité	69~70
Ustensiles pour micro-ondes	71
Caractéristiques des aliments et	
cuisson micro-ondes	12~13
Questions et réponses	14
Avertissements et Spécifications techniques ————	75

En suivant les étapes de base décrites sur ces deux pages, vous serezrapidement en mesure de vérifier le bon fonctionnement de votre four. Veuillez faire particulièrement attention aux instructions portant surl'emplacement de votre four. Lorsque vous sortez le four de son emballage, veillez à bien retirer tous les accessoires et emballages. Vérifiez que le fourn'a pas été endommagé pendant la livraison.

## **Déballage de l'appareil et**Installation



Déballez le four et posez-le sur une surface plane.










Placer le four à l'emplacement de votre choix, à une hauteur supérieure à 85 cm, en s'assurant qu'il existe un espace d'au moins 30 cm en haut et 10 cm à l'arrière, pour assurer une ventilation correcte. L'avant du four doit se trouver à au moins 8 cm du bord de la surface pour éviter de basculer.


Le four à micro ondes ne doit pas être placé dans un meuble. Une sortie d'évacuation est placée sur la partie supérieure ou latérale du four. Ne pas l'obstruer pour éviter d'endommager l'appareil.



CE FOUR NE DOIT PAS ÊTRE UTILISE A DES FINS DE RESTAURATION COMMERCIALE

Ouvrir la porte de votre four en tirant sur la poignée de porte. Placer la **BAGUE ROTATIVE** à l'intérieur du four et le **PLATEAU EN VERRE** dessus.

Remplissez un **récipient pour micro-ondes** avec 300 ml d'eau. Placez-le sur le **PLATEAU EN VERRE** et fermez la porte du four. Si vous avez des doutes sur le récipient à utiliser, veuillez vous reporter à la page 71.



Appuyez sur **ARRET.**Appuyez sur le bouton **DÉPART** une fois pour régler le temps de cuisson sur 30 secondes.



L'AFFICHEUR comptera à rebours à partir de 30 secondes. Lorsqu'il indiquera 0, il sonnera trois fois. Ouvrez la porte du four et testez la température de l'eau. Si votre four fonctionne bien, l'eau devrait être chaude. Faites attention en sortant le récipient du four, il peut être chaud.



**VOTRE FOUR EST PRÊT** 

Avant consommation, il est impératif de vérifier la température des biberons et autres aliments pour bébé afin d'éviter tout risque de brûlure.

Vous pouvez régler l'horloge suivant le système à 12 heures ou à 24 heures.

Dans l'exemple suivant, je vous présente comment régler l'heure sur 14 h 35 si vous appliquez le système à 24 heures. N'oubliez pas de retirer tous les matériaux de conditionnement du four.

## **Réglage** Horloge



Lorsque vous branchez votre four pour la première fois ou quand l'alimentation est rétablie à la suite d'une panne de courant, le chiffre "0" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Vous devez alors recommencer le réglage de l'horloge.

Si l'horloge (ou la fenêtre d'affichage) indique des symboles anormaux, débranchez votre four de la prise de courant, puis rebranchez-le et réglez de nouveau l'horloge.

Assurez-vous que vous avez correctement installé votre four comme décrit précédemment dans ce manuel.

Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Appuyez une fois sur CLOCK (HORLOGE).

(Si vous voulez utiliser le système à 12 heures, appuyez sur **CLOCK (HORLOGE)** une fois de plus. Pour changer une autre option après avoir réglé l'horloge, vous devez débrancher le four et le rebrancher ensuite.)

Choisir "14: " en tournant le bouton de sélection.

Appuyez sur START (DÉPART) pour confirmer l'heure.

Choisir "14:35" en tournant le bouton de sélection.

Appuyez sur START (DÉPART).

## Sécurité

### **Enfant**



Votre four dispose d'une sécurité qui évite tout fonctionnement accidentel du four. Une fois la sécurité enfant enclenchée, vous ne pourrez utiliser aucune fonction et vous ne pourrez pas cuire d'aliments.

Votre enfant peut toutefois encore ouvrir la porte!

Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **STOP/CANCEL** (ARRET/ANNULATION). jusqu'à ce que "L" apparaisse sur l'afficheur et qu'un signal sonore retentisse.

La SÉCURITÉ ENFANT est enclenchée.

L'heure disparaîtra de l'afficheur si vous avez réglé l'horloge.

Si vous appuyez sur un bouton, "L" apparaît sur la fenêtre d'affichage.



Pour annuler la **SÉCURITÉ ENFANT**, appuyez et maintenez enfoncée la touche **STOP/CANCEL** (**ARRET/ANNULATION**). jusqu'à ce que le "L" disparaisse, vous entendrez SIGNAL SONORE quand elle sero désactivée.

## Dans l'exemple qui suit, je vous montre comment cuire des aliments à une puissance de 720(80%) pendant 5 minutes 30 secondes.

## **Puissance** de cuisson



Votre four à micro-ondes possède cinq niveaux de puissance de cuisson différents. La puissance la plus élevée est sélectionnée par défaut et le bouton de sélection sert à choisir une puissance différente.

PUISSANCE	Puissance	%
ELEVEE	900 W	100%
MOYENNE A ELEVEE	720 W	80%
MOYENNE	540 W	60%
DECONGELATION( && )/	′ 360 W	40%
FAIBLE	180 W	20%

Assurez-vous que vous avez installé le four correctement, conformément aux instructions données dans les pages précédentes.

Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Tournez le bouton de **FUNCTION (FONCTION)** jusqu'à ce que le chiffre 720 appraraisse dans la fenêtre d'affichage.

Choisir "5:30" en tournant le bouton de sélection.

Appuyez sur START (DÉPART).

## *Niveau de* puissance

Votre four à micro-ondes possède 5 niveaux de puissance pour vous permettre un maximum de flexibilité et un contrôle optimal de la cuisson. Le tableau ci-dessous vous indique le niveau de puissance recommandé pour différents types d'opérations possibles avec ce four à micro-ondes.

PUISSANCE	POURCENTAGE	Puissance	USAGE
ELEVEE	100%	900W	<ul> <li>* Faire bouillir de l'eau</li> <li>* Faire dorer du boeuf haché</li> <li>* Cuire de la volaille, du poisson ou des légumes</li> <li>* Cuire des morceaux de viande tendre</li> </ul>
MOYENNE A ELEVEE	80%	720W	* Réchauffer toutes sortes d'aliments  * Faire rôtir de la viande et de la volaille  * Faire cuire des champignons et des fruits de mer  * Faire cuire des aliments contenant du fromage et des oeufs
MOYENNE	60%	540W	* Préparer des cakes et des brioches * Préparer des oeufs * Préparer un flan * Préparer du riz, de la soupe
DECONGELATION (**) / MOYENNE FAIBLE	40%	360W	* Toute décongélation  * Faire fondre du beurre et du chocolat  * Cuire des morceaux de viande moins tendre
FAIBLE	20%	180W	* Ramollir du beurre et du fromage * Ramollir de la glace * Faire lever de la pâte à la levure



## **Démarrage** rapide

Dans cet exemple, je vous montre comment sélectionner 2 minutes de cuisson à puissance maximale.



La fonction **DEMARRAGE RAPIDE** vous permet d'introduire des intervalles de 30 secondes de cuisson à puissance maximale (HIGH) en utilisant la touche DÉPART.

Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Appuyez quatre fois sur START (DÉPART) pour sélectionner 2 minutes à puissance maximale (HIGH).

Votre four se mettra en route avant la quatrième pression.

Pendant la cuisson DÉPART INSTANTANÉ, vous pouvez augmenter la durée de cuisson jusqu'à 99 minutes et 59 secondes en appuyant de façon répétée sur le bouton DÉPART INSTANTANÉ.

Pendant la cuisson, vous pouvez tourner le bouton pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

## Plus ou Moins

## longue

Das nachfolgende Beispiel erläutert, wie Sie die Garzeit eines automatischen Kochprogramms verlängern oder verkürzen.



Appuyez sur STOP/CLEAR.

\_

Si vous trouvez que le plat est trop cuit ou pas assez lorsque vous utilisez le programme de cuisson automatique prédéfini (AUTO COOK), vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson en utilisant le bouton DIAL.

En combinant les fonctions automatique et manuelle, vous pouvez prolonger ou raccourcir le temps de cuisson à n'importe quel moment, en tournant le bouton DIAL. Il n'est pas nécessaire d'interrompre la cuisson. Réglez le programme CUISSON AUTOMATIQUE souhaité.

Entrez le poids des aliments.

Appuyez sur START.

Tournez le bouton **DIAL** dans le sens des aiguilles d'une montre.

Tournez le bouton **DIAL** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dans l'exemple qui suit, je vous montre comment utiliser le gril pour cuire des aliments pendant 12 minutes 30 secondes.

## Cuisson gril



Cette fonction vous permet de dorer et gratiner les aliments rapidement.

En mode gril, le plateau métallique se place entre le plateau en verre et la grille.

La grille (grille plus haute) doit être utilisée pour la cuisson avec gril.







Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Tournez le bouton de **FUNCTION (FONCTION)** jusqu'à ce que le chiffre "GrlL" appraraisse dans la fenêtre d'affichage

Choisir "12:30" en tournant le bouton de sélection.

Appuyez sur START (DÉPART).



Le four peut fonctionner à une température de 40°C à 100°C~250°C (la fonction convection correspond à une température par défaut de 180°C).

\* Le four possède une fonction fermentation à 40°C. Cette fonction ne peut pas être activée si le four à une température supérieure à 40°C. Attendez que le four refroidisse, car la fonction de fermentation ne peut être utilisée à une température supérieure à 40°C.

Votre four mettra quelques minutes à atteindre la température affichée.

Lorsque le four a atteint la température voulue, il émet un BIP. Vous pouvez alors mettre votre plat dans

le four et débuter la cuisson.

1. Pour préchauffer le four.

Appuyez sur ARRET/ANNULER.

Faites tourner le **BOUTON** pour sélectionner le mode **CONVECTION**.

Affichez 230°C à l'aide du BOUTON de sélection.

Appuyez sur DÉPART.

Appuyez sur DÉPART.

Le préchauffage démarre et "Pr-H" apparaît à l'écran.

F

#### \_

## Cuisson par

convection

L'exemple ci-dessous vous montre comment préchauffer le four, puis cuire des aliments à une température de 230°C pendant 50 minutes.



Si vous ne sélectionnez pas de température, le four sélectionne 180°C par défaut. Vous pouvez modifier la température de cuisson en tournant le bouton DIAI

Si vous n'affichez aucune température, le four affichera 180°C par défaut. Vous pouvez alors afficher la température de votre choix à l'aide du bouton

Utilisez exclusivement la clayette basse pour une cuisson en mode convection.





#### 2. Pour cuire.

Appuyez sur ARRET/ANNULER.

Faites tourner le **BOUTON** pour sélectionner le mode CONVECTION.

Afficher "230°C" à l'aide du BOUTON.

Appuyez sur le **DÉPART** pour valider la température.

Tournez le **BOUTON** de sélection pour afficher "50:00" à l'écran.

Appuyez sur **DÉPART.** 

## Cuisson combiné

Dans l'exemple suivant, je vais vous expliquer comment programmer votre four avec une puissance micro-ondes de 20% et le mode combi pour une durée de cuisson de 25 minutes.



1. GRIL COMBINE.

Appuyez sur STOP/CLEAR.

F

Votre four possède une fonction de cuisson combinée qui vous permet de cuire les aliments avec la résistance et les micro-ondes en même temps. Ceci permet généralement de cuire vos aliments plus rapidement.

En mode "cuisson combinée", vous pouvez utiliser deux niveaux de puissance de micro-ondes (20% et 60%).

	Puissance
Catégorie	micro-ondes (%)
Co-1	20%
Co-2	60%

Tournez le bouton pour

sélectionner le mode combi Co-1.

Tournez le bouton jusqu'à ce que " 25 :00 " apparaisse

Appuyez sur START.

Soyez vigilant en sortant vos aliments car le récipient sera très chaud!

Dans l'exemple suivant, je vous montre comment programmer votre four pour cuire des aliments pendant 25 minutes, à une puissance de 60% et avec une température de convection de 200°C.

## Cuisson combiné



Votre four possède une fonction de cuisson combinée qui vous permet de cuire les aliments avec la **résistance** et les micro-ondes en même temps. Ceci permet généralement de cuire vos aliments plus rapidement.

#### 2. CONVECTION COMBINEE.

Appuyez sur STOP/CLEAR.

Tournez le **bouton** pour sélectionner le mode combi Co-2.

Faites tourner le bouton DIAL jusqu'à ce que le message "200 ° C" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Appuyez sur START pour confirmer la température.

Tournez le bouton jusqu'à ce que "25:00" apparaisse

Appuyez sur START.

Soyez vigilant en sortant vos aliments car le récipient sera très chaud!

## **Décongélation** automatique

La procédure de cuisine de nourriture doit être vérifiée selon c'est la densité et la température de cuisine nécessaire. La grande portion de viande et de poulet devrait être particulièrement vérifiée. L'émission GELEE de LEGUME est convenable pour dégivrer a mélangé le légume. Le centre devrait être dégelé avant de cuisiner. L'exemple suivant vous montrera comment dégivrer 1.4KG de volaille gelée.



Votre four à micro-ondes dispose de trois modes de décongélation: VIANDE, VOLAILLE, POISSON et LEGUMES SURGELES.
Plusieurs puissances sont possibles pour chaque mode de décongélation. Appuyez plusieurs fois sur la touche DECONGELA-TION AUTOMATIQUE pour sélectionner une puissance différente.

Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

Pesez les aliments que vous allez décongeler. Retirez tout ruban ou emballage métallique, puis mettez les aliments dans le four et refermez la porte.

Appuyez deux fois sur la touche AUTO DEFROST (DECONGELATION

**AUTOMATIQUE)** pour sélectionner le programme de décongélation de volaille (POULTRY).

Introduisez le poids des aliments surgelés que vous allez décongeler.

Choisir "1.4" en tournant le bouton de sélection.

Catégorie Appuyez sur

MEAT (VIANDE) fois

POULTRY (VOLAILLE) fois

FISH (POISSON) fois

Appuyez sur START (DÉPART).

Pendant la décongélation, le four émettra un "bip". Ouvrez le four, retournez la pièce et étalez les morceaux pour que la décongélation se fasse de manière uniforme. Sortez les parties qui ont décongelé ou protégez-les pour ralentir leur décongélation. Une fois la vérification terminée, refermez la porte du four et appuyez sur la touche START pour poursuivre la décongélation. Le processus de décongélation continue (même lorsque le "bip" rentit) tant que vous n'ouvrez pas la porte.

#### **GUIDE DE DECONGELATION**

- \* La nourriture à décongeler doit se trouver dans un récipient adapté au micro-ondes et être placée, sans couvercle, sur le plateau tournant en verre.
- \* Au besoin, protégez les morceaux plus petits de viande ou de volaille avec des feuilles de papier aluminium. De cette manière, ces pièces ne se réchaufferont pas pendant la décongélation. Veillez à ce que la feuille en aluminium ne touche pas les parois du four.
- \* Etalez les aliments tels que viande hachée, côtelettes, saucisses et tranches de lard dès que leur état de décongélation le permet. Lorsque le "bip" retentit, retournez les aliments. Sortez les pièces décongelées. Laissez décongeler les pièces restantes. Après la décongélation, laissez reposer les aliments pour que la décongélation soit complète.
- \* Par exemple, les rôtis de viande et les poulets entiers doivent REPOSER pendant 1 heure minimum avant leur cuisson.

Catégorie	Limite de poids	Ustensile	Aliments
Viande Volaille Poisson	0,1 ~ 4,0 kg	Accessoires pour micro-ondes (assiette plate)	Viande Boeuf haché, filet de boeuf, cubes pour ragoût, bifteck, rôti braisé, culotte de boeuf, hamburger Côtelettes de porc, côtelettes d'agneau, rouleau de viande, saucisse, côtelettes (2cm) Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 5 à 15 minutes.  Volaille Poulet entier, cuisses, poitrines, poitrines de dinde (mmoins de 2 kg) Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 20 à 30 minutes.  Poisson Filets, steaks, poisson entier, fruits de mer Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit. Après la décongélation, laissez reposer de 10 à 20 minutes.
Légumes surgelés	0,1 ~ 2.0 kg	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Versez les aliments surgelés dans un bol adapté à la cuisson au micro-ondes. Introduisez le poids et appuyez sur Start. Lorsque qu'un bip se fait entendre, ouvrez la porte et secouez. Après la décongélation, laissez reposer 5 à 8 minutes.

## **Décongélation** rapide

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement jusqu'à 0,5 kg de viande hachée uniquement. Laissez reposer la viande un certain temps pour que le centre soit bien décongelé. L'exemple ci-dessous vous indique comment décongeler 0,5 kg de viande hachée surgelée.



Votre four à micro-ondes dispose d'une fonction de décongélation rapide (MEAT / VIANDE).

#### Appuyez sur STOP/CLEAR.

Pesez les aliments que vous allez décongeler. Veillez à ce que tout ruban ou emballage métallique soit retiré, puis mettez les aliments dans le four et refermez la porte.

Appuyez sur la touche **QUICK DEFROST** pour sélectionner le programme de décongélation de viande (MEAT).

Pendant la décongélation, le four émettra un "bip". Ouvrez le four, retournez la pièce et étalez les morceaux pour que la décongélation se fasse de manière uniforme. Sortez les parties qui ont décongelé ou protégez-les pour ralentir leur décongélation. Une fois la vérification terminée, refermez la porte du four et appuyez sur la touche START pour poursuivre la décongélation. Le processus de décongélation continue (même lorsque le "bip" rentit) tant que vous n'ouvrez pas la porte.

#### **GUIDE DE DECONGELATION RAPIDE**

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement de la viande hachée.

Débarrassez complètement la viande de son emballage. Mettez la viande hachée dans un plat pour micro-ondes. Lorsque le "bip" retentit, sortez la viande du four, retournez-la et remettez-la dans le four. Appuyez sur SATRT pour poursuivre la décongélation. A la fin du programme, sortez la viande hachée du four, couvrez-la de papier d'aluminium et laissez-la reposer de 5 à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit complètement décongelée.

Catégorie	Poids	Ustensile	Instructions
Viande hachée	0,5kg	Accessoires pour micro-ondes (assiette plate)	Viande hachée Retournez les aliments lorsque le "bip" retentit.  Après la décongélation, laissez reposer de 5 à 15 minutes.

## Cuisson

## automatique

Dans l'exemple suivant, je vous explique comment cuire 1,2kg de poulet frit.



Appuyez sur STOP/CANCEL (ARRET/ANNULATION).

La fonction de CUISSON AUTOMATIQUE vous permet de cuisiner facilement votre plat préféré en sélectionnant le type d'aliment et en introduisant le poids.

Appuyez sur AUTO COOK (CUISSON AUTOMATIQUE)

CUISSON Catégorie **AUTOMATIQUE** Poulet frit Ac 1 Cuisses de poulet frit Ac 2 Poisson frit Ac 3 Pizza surgelée Ac 4 Ac 5 Pizza fraîche Ragoût végétarien Ac 6 Pommes de terre Ac 7

Faites tourner le bouton **DIAL** jusqu'à ce que le message "Ac 1" apparaisse à la fenêtre d'affichage. Appuyez sur START pour confirmer la catégorie.

Choisir "1.2" en tournant le bouton de sélection.

Appuyez sur START.

Fonction	Catégorie	Limite de poid		Température de l'aliment	Instructions
Auto Cook (Cuisson automatique)	Poulet frit (Ac 1)	0,8 ~ 1,5kg	Grille basse et plateau métalliqu	Réfri. Ie	Lavez et essuyez la peau. Badigeonnez le poulet avec de l'huile. Liez les cuisses avec un fil de coton. Posez-les sur la grille au-dessus du plateau métallique. Lorsque le bip retentit, retournez les aliments. Après la cuisson, couvrez d'une feuille de papier aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
	Cuisses de poulet frit (Ac 2)	0,2 ~ 0,8kg	Grille basse et plateau métalliqu	Temp. de ue la pièce	Lavez et essuyez la peau. Badigeonnez les morceaux de poulet avec de l'huile. Posez-les sur la grille au-dessus du plateau métallique. Lorsque le bip retentit, retournez les aliments. Après la cuisson, couvrez d'une feuille de papier aluminium et laissez reposer pendant 2 minutes.
	Poisson frit (Ac 3)	0,2 ~ 0,8kg	Grille basse et plateau métalliqu	Réfri. ue	Rincez et séchez. Placez les aliments sur la grille. Lorsque le bip retentit, retournez les aliments. Après la cuisson, couvrez d'une feuille de papier aluminium et laissez reposer pendant 2 minutes.
	Pizza surgelée (Ac 4)	0,1 ~ 0,5kg	Grille basse et plateau métalliq	Réfri. ue	Cette fonction sert à réchauffer de la pizza surgelée. Retirez l'emballage. Posez-la sur la grille basse, au-dessus du plateau métallique sur le plateau tournant en verre dans le four. Introduisez le poids et appuyez sur Start. Après la cuisson, sortez-la du four et laissez-les reposer de 1 à 2 minutes.

ion	Catégorie I	Limite de poids		empérature le l'aliment	Instructions
ook n tique)	Pizza fraîche (Ac 5)	1 casserole	Grille basse et plateau métallique	Temp. de la pièce	Ingrédients Pâte: Farine – 250 g, Lait – 130 ml, Levure (sèche) – 5g, Sucre – 5 g , Sel – 2 g, Beurre (doux) – 25 g Garniture: Fromage de Hollande – 250 g, Huile végétale – 50 ml Salami – 100 g, Tomates – 2, Poivron – 1, Olives noires – 50 g, Concentré de tomate – 3 cuillères à soupe Mélangez tous les ingrédients. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne lisse.
					Aplatissez-la et rélevez les bords. Enduisez le plateau métallique d'huile.
					Posez-la pâte sur le plateau métallique huilé. Recouvrez la pâte d'huile, de concentré de tomates, puis étalez la garniture: salami, poivron, tomates, olives, parsemez de fromage râpé. Sélectionnez le menu et appuyez sur Start lorsque le four est vide. Le four émet un bip à la fin du délai de préchauffage. Ouvrez la portez et posez la préparation sur la grille basse, sur le plateau en verre. Après la cuisson, sortez-la du four et laissez reposer de 2 à 3 minutes.
	Ragoût végétarier (Ac 6)	1 4 personnes	Bol adapté à la cuisso au micro-ondes	<sup>on</sup> Temp. de la pièce	Ingrédients Aubergines – 2,5 pièces, coupées en dés Poivrons – 3 pièces, coupées en lamelles Tomates – 2,5 pièces, coupées en petits morceaux Courgette -0,5 pièce, coupée en dés Oignons -1,5 à 2 pièces, coupés en petits morceaux Carotte -1 pièce, coupée en lamelles Huile végétale – 0,25 verre Sucre -1 cuillère à soupe Epices – feuille de laurier, ail, sel, poivre selon votre goût Mettez tous les légumes dans une casserole conçue pour le micro-ondes en formant des couches, épicez, salez et poivrez, ajoutez le sucre et l'huile végétale.Couvrez avec un couvercle ou une feuille de plastique.Posez la préparation dans le four.Sélectionnez le menu et appuyez sur Start pour commencer la cuisson. Mélangez deux fois en cours de cuisson.Après la cuisson, sortez-la du four et laissez reposer de 2 à 3 minutes.
	Pommes de terre au four (Ac 7)	0,2 ~ 1,0 kg	Plateau métallique	Temp. de la pièce	Choisissez des pommes de terre de taille moyenne (180-220g). Lavez et essuyez les pommes de terre.Faites des trous dans les pommes de terre à l'aide d'une fourchette.Mettez les pommes de terre dans le four.Après la cuisson, couvrez d'une feuille de papier aluminium et laissez reposer pendant 5 minutes.
				60	

## Cuisson par rôtissoire

Dans l'exemple suivant, je vous explique comment rôtir 0,6 kg de veau.

automatique



Appuyez sur STOP/CLEAR.

La cuisson par ROTISSOIRE AUTO-MATIQUE vous permet de préparer facilement votre plat préféré en sélectionnant le type d'aliment et en introduisant le poids.

Appuyez sur AUTO ROAST (ROTISSOIRE AUTOMATIQUE).

CUISSON Catégorie **AUTOMATIQUE** Ar 1 Rôti de bœuf Rôti de porc Ar 2 Rôti de veau Ar 3

Faites tourner le bouton DIAL jusqu'à ce que le message "Ar 3" apparaisse à la fenêtre d'affichage. Appuyez sur START pour confirmer la catégorie.

Tournez le bouton DIAL jusqu'à ce que le message "0.6" apparaisse à la fenêtre d'affichage. Appuyez sur START.

#### GUIDE DE GRILLADE AUTOMATIQUE

Fonction	Catégorie	Limite de poi	ds Ustensile	Températu de l'alimen	Instructions
Grillade automatique	Rôti de bœuf (Ar 1)	0.5 ~ 1.5 kg	Grille basse et plateau métallique	Réfrigéré e	Réfrigéré Badigeonnez le bœuf avec de la margarine ou du beurre fondu. Posez-le sur la grille basse au-dessus du plateau métallique. Lorsque le bip retentit, retournez les aliments. Appuyez ensuite sur Start pour poursuivre la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'un film et laissez reposer pendant 10 minutes
	Rôti de porc (Ar 2)	0.5 ~ 1.5 kg	Grille basse et plateau métalliqu	Réfrigéré e	Badigeonnez le porc avec de la margarine ou du beurre fondu. Posez-le sur la grille basse, au-dessus du plateau métallique. Lorsque le bip retentit, retournez les aliments. Appuyez ensuite sur Start pour poursuivre la cuisson. Après la cuisson, couvrez d'un film et laissez reposer pendant 10 minutes
	Rôti de veau (Ar 3)	0.5 ~ 1.5 kg	Grille basse et plateau métalliqu	Réfrigéré e	Préparez une marinade: mélangez du jus de citron, de l'huile végétale et des épices, et émincez de l'ail.Faites mariner le plat pendant 1 heure. Posez le veau sur la grille basse située au-dessus du plateau métallique. Sélectionnez le menu et introduisez le poids.  Appuyez sur START pour commencer la cuisson.  Lorsque qu'un bip se fait entendre, ouvrez la porte et retournez les aliments.Appuyez sur START pour poursuivre la cuisson.  Après la cuisson, sortez le plat du four, couvez de papier aluminium et laissez-les reposer 10 minutes.



Le menu européen vous permet de cuisiner facilement la plupart de vos plats préférés en sélectionnant le type d'aliment et en introduisant le poids à l'aide des boutons Plus/Moins.

CATEGORIE	Appuyez sur Auto Cook (cuisson automatique)
FLOCONS D'AVOINE	Sc 1
PATES	Sc 2
HARICOTS BLANCS	Sc 3
HOTDOG	Sc 4
RAGOUT	Sc 5
ŒUFS BROUILLES	Sc 6
POISSON GR	ILLE Sc 7
SAUCISSES	Sc 8

#### Appuyez sur STOP/CLEAR.

Appuyez trois fois sur Menu Européen.

Faites tourner le bouton DIAL jusqu'à ce que le message "Sc 3" apparaisse à la fenêtre d'affichage.

#### Appuyez sur START/QUICK STRAT.

Sélectionnez le poids des haricots blancs.

Appuyez cinq fois sur PLUS pour introduire 0,5kg.

Appuyez sur START.

CATEGORIE D'ALIMENTS	LIMITE DE POIDS	USTENSILES	TEMP. DE L'ALIMENT	INSTRUCTIONS
1. FLOCONS D'AVOINE	1 à 4 personnes	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Placés les flocons d'avoine et le lait dans un grand bol adapté à la cuisson au micro-ondes.Cuisez sans couvrir.Lorsque le four émet un bip, mélangez les flocons et appuyez sur start pour continuer.Après la cuisson, mélangez bien et laissez reposer 1 minute avant de servir.
		micro-orides		1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 1 paquet de flocons d'avoine Env. 40g (1 paquets) (2 paquets) (3 paquets) (4 paquets) (4 paquets)
				Lait froid 3/4 de tasse 1 1/2 tasse 2 1/2 tasse 3 tasses (180ml) (360ml) (720ml)
2. PATES	0. 1 kg - 0,3 kg	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Mettez les pâtes et l'eau bouillante avec ¼ à 1 cuillère à café de sel dans un grand bol  Poids 100g 200g 300g Couvercle  Eau bouillante 400ml 700ml 1000ml Non  Cuisez sans couvrir. Lorsque le four émet un bip, mélangez les pâtes et appuyez sur start pour continuer. Après la cuisson, mélangez et laissez reposer 1 minute si nécessa Rincez les pâtes à l'eau froide.
3. HARICOTS BLANCS, RECHAUFFES	0.2 kg - 0. 8 kg	Plat adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Versez les haricots dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes. Couvrez. Placez le plat sur le plateau en verre. Après avoir réchauffé, mélangez bien et laissez reposer 1 à 2 minutes à couvert.
4. HOTDOGS AVEC SAUMURE	0.2 kg - 0. 6 kg	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Mettez le contenu de la boîte, y compris la saumure, dans un bol adapté à la cuisson au micro-ondes.Chauffez sans couvrir.Après avoir réchauffé, bien mélangez. Séchez et servez.
5. RAGOUT	0.2 kg - 0.6 kg	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Temp. de la pièce	Mettez le ragoût dans un bol adapté à la cuisson au micro-ondes. Couvrez légèrement. Après la cuisson, mélangez bien et laissez reposer 3 minutes.
6. ŒUFS BRO- UILLES	1- 4 oeufs	Bol adapté à la cuisson au micro-ondes	Réfrigéré	Mettre le nombre d'œufs souhaité et le lait dans un grand bol. Fouettez légèrement.Couvrez. Après la cuisson, sortez-les du four. Mélangez bien et laissez reposer 1 à 2 minutes à couvert. Ajoutez du lait en fonction de la quantité. ** 1 oeuf: 1 cuillère à soupe de lait 2 oeufs: 2 cuillères à soupe de lait 3 oeufs: 3 cuillères à soupe de lait 4 oeufs: 4 cuillères à soupe de lait

CATEGORIE D'ALIMENTS	LIMITE DE POIDS	USTENSILES	TEMP. DE L'ALIMENT	INSTRUCTIONS
7. POISSON GRILLE	0,2-0,6kg	Grille haute	Réfrigéré	Rincez et séchez. Posez-les sur la grille haute. Lorsque le four émet un bip, retournez les aliments et appuyez sur start pour continuer. Après la cuisson, sortez-les du four. Et servez.
8. SAUCISSES	0,1-0,5kg	Grille haute	Réfrigéré	Retirez l'emballage. Posez-les sur la grille haute. Lorsque le four émet un bip, retournez les aliments et appuyez sur start pour continuer. Après la cuisson, sortez-les du four. Et servez.

#### F

## Guide de cuisson et de réchauffage

Pour chauffer ou réchauffer correctement aux micro-ondes, il est important de se conformer à quelques règles de base. Pesez les aliments de façon à déterminer le temps de réchauffage requis. Disposez les aliments en arrondi de manière à obtenir les meilleurs résultats. Les aliments à température ambiante se réchaufferont plus rapidement que les aliments réfrigérés. Les aliments en conserve doivent être retirés de leur conteneur et placés dans un récipient prévu pour les fours à micro-ondes. Les aliments seront réchauffés plus uniformément si vous recouvrez le récipient d'un couvercle ou de film spécial pour fours à micro-ondes. Retirez précautionneusement le couvercle ou le film afin d'éviter de vous brûler avec la vapeur. Reportez-vous au tableau suivant comme guide de réchauffage des aliments cuits.

Aliments	Temps de cuisson (sur ELEVEE)	Instructions spéciales	
Viande hachée 3 tranches (0,5 cm d'épaisseur)	1~2 minutes	Placez la viande hachée sur une assiette résistant aux micro-ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou. • Remarque : Une sauce contribue à garder la viande juteuse.	
Poulet 1 poitrine 1 pilon et haut de cuisse	2-3 minutes 3-3 <sup>1</sup> /2 minutes Recouvrez de film plastique percé d'un trou.		
Filet de poisson (170-230g)	1~2 minutes	Placez le poisson sur une assiette résistant aux micro- ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou.	
Lasagne 1 portion (300 g)	4~6 minutes	Placez la lasagne sur une assiette résistant aux micro- ondes. Recouvrez de film plastique percé d'un trou.	
Plat mijoté 1 tasse 4 tasses	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~3 minutes 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~7minutes	-	
Plat mijoté Crème ou fromage 1 tasse 4 tasses	1~2 <sup>1</sup> /2 minutes 3 <sup>1</sup> /2~6 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson. Réchauffez la garniture et le pain séparément.	
Hamburger ou bœuf grillé 1 sandwich (1/2 portion de viande en garniture) sans le pain	1~2 <sup>1</sup> /2 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux s micro-ondes. Mélangez une fois. Réchauffez le pain suivant les instruction du tableau ci-dessous.	

Aliments	Temps de cuisson (sur ELEVEE)	Instructions spéciales	
Purée de pommes de terre 350g	5 ~ 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> minutes (Moyen / fort)	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.	
Haricots blancs cuisinés 1 tasse	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résist aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.		
Raviolis ou pâtes en sauce 1 tasse 4 tasses	2 <sup>1</sup> /2~4 minutes 7 <sup>1</sup> /2~11minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.	
Riz 1 tasse 4 tasses	1~1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> minutes 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~5 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.	
Sandwich ou petit pain 1 petit pain	Emballez-les de papier absorbant avant de les placer sur le plateau en verre.		
Légumes 1 tasse 4 tasses	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> minutes 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> minutes	aux more chass	
Soupe 1 portion (250 g)	1 <sup>1</sup> /2~2 minutes	Cuisez à couvert dans un plat de cuisson résistant aux micro-ondes. Mélangez une fois à mi-cuisson.	

## **Guide de** légumes frais

Légumes	Quantité	Temps de cuisson (sur ELEVEE)	Instructions	Temps de repos
Artichauts (230 g pièce)	2 moyens 4 moyens	4 <sup>1</sup> /2 ~ 7 10 ~ 12	Nettoyez. Ajoutez 2 c.à s. d'eau et 2 c.à s. de jus de citron. Couvrez.	2~3 minutes
Asperges, Fraîches, Pointes	450g	21/2 ~ 6	Ajoutez 1 tasse d'eau. Couvrez.	2~3 minutes
Haricots verts	450g	7 ~ 11	Ajoutez 1/2 tasse d'eau dans un plat à mijoter de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Fèves, Fraîches	450g	11 ~ 16	Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Réarrangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Brocolis, Frais, Bouquets	450g	5 ~ 8	Placez le brocoli dans un plat de cuisson. Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau.	2~3 minutes
Chou, Frais, Emincé	450g	51/2~71/2	Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Carottes, Fraîches, En rondelles	200g	2~3	Ajoutez <sup>1</sup> /4 tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Chou-fleur, Frais, Entier	450g	5 ~ 7	Nettoyez. Ajoutez <sup>1</sup> /4 tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
« Flowerettes », Fraîches Céleri, Frais, Tranché	2 tasses 4 tasses	11 ~ 16	Tranchez. Ajoutez 1/2 tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes

Légumes	Quantité	Temps de cuisson (sur ELEVEE)	Instructions	Temps de repos
Maïs, Frais	2 épis	4 ~ 8	Egrenez. Ajoutez 2 c.à s. d'eau dans un plat de cuisson de 1,5 litres. Couvrez.	2~3 minutes
Champignons, Frais, Emincés	230g	11/2 ~ 21/2	Placez les champignons dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Panais, Frais, Tranchés	450g	4 ~ 7	Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Petits pois, Frais	4 tasses	6~9	Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	2~3 minutes
Patates douces Cuisson en entier (170~230 g chacune)	2 moyens 4 moyens	4 ~ 9 6~ 12 Piquez plusieurs fois les patates avec une fourchette. Placez-les sur 2 feuilles de papier absorbant. Retournez-les à mi-cuisson.		2~3 minutes
Pommes de terre, Cuisson en entier (170-230 g chacune)	2 patates 4 patates	51/2 ~ 71/2 91/2 ~ 14 Piquez plusieurs fois les pommes de terre avec une fourchette. Placez-les sur 2 feuilles de papier absorbant. Retournez-les à mi-cuisson.		2~3 minutes
Epinards, Frais, Branches	450g	4 <sup>1</sup> /2 ~ 7 <sup>1</sup> /2	Ajoutez <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 2 litres.	2~3 minutes
Courgettes, Fraîches, Tranchées	450g	4 <sup>1</sup> /2 ~ 7 <sup>1</sup> /2	1/2 - 7 <sup>1</sup> /2 Ajoutez <sup>1</sup> /2 tasse d'eau dans un plat à mijoter couvert de 1,5 litres. Mélangez à mi-cuisson.	
Courgettes, Fraîches, Entières	450g	6~9	Percez. Placez sur 2 feuilles de papier absorbant. Retournez et réarrangez à mi-cuisson.	2~3 minutes

## Gril

## Guide

#### 1) Instructions pour griller la viande.

Otez l'excédent de gras autour de la viande pour éviter qu'elle ne se rétracte. Placez sur la grille badigeonnée d'un corps gras.

A mi-cuisson, retournez la viande

#### F

Catégorie d'aliments	Poids	Temps de cuisson (en minutes)	Instructions	
Cote d'agneau (2,5cm d'épaisseur)	230g x 2	25-32	Badigeonner d'un corps gras.	
Saucisses (2,5cm d'épaisseur)	230g	13-16	Placez les petites pièces .de préférence sur la clayette. Les grosses pièces peuvent être placés dans un plat. Tournez à mi-cuisson. Tournez fréquemment.	
Poisson, filet 1cm d'épaisseur 1,5cm d'épaisseur	230g 230g	17-21 20-24	Badigeonnez d'un corps gras et tournez à mi-cuisson.	

#### 2) Instructions pour griller le poisson ou les crustacés

Placez le poisson ou les crustacés sur la clayette. Le poisson entier doit être vidé et coupé sur les flancs. Badigeonnez le poisson ou les crustacés avec un corps gras avant la cuisson. Renouvelez l'opération en cours de cuisson pour éviter que le poisson ne ne se dessèche. Respectez les temps de cuisson indiqués dans le tableau. Retournez le poisson entier ou en filet à mi-cuisson.

Catégorie d'aliments	Poids	Temps de cuisson (en minutes)	Instructions
Steak de poisson (2,5cm d'épaisseur)	230g	24-28	Badigeonnez d'un corps gras et tournez à mi-cuisson.
Poisson entier	225-350 g 450g	16-20 24-28	Prévoir plus de temps pour les poissons gras et épais.
Escalope Crevettes fraîches	450g 450g	16-20 16-20	Arroser pendant la cuisson.

#### **ATTENTION**

Vérifiez que les temps de cuisson sont correctement réglés ; toute surcuisson peut mettre le FEU et FNDOMMAGER alors le FOUR.

## Consignes importantes de sécurité

Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

- 1. Ne pas tenter d'altérer, ou de réparer la porte, le panneau de commande, les interrupteurs de verrouillage de sécurité ou une autre partie quelconque du four. Il est en effet dangereux d'intervenir sur l'appareil en deposant des couvercles protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes. Les réparations ne doivent être entreprises que par un technicien qualifié.
- 2. Ne pas faire fonctionner le four vide. Il est préférable de laisser un verre d'eau dans le four inutilisé. L'eau absorbera les micro-ondes en toute sécurité en cas de démarrage accidentel du four.
- 3. Ne pas utiliser le four comme deshumidificateur, cela pourrait endommager les composants électriques et provoquer des dysfonctionnements. (ex: ne mettre ni journaux mouillés, vêtements, jouets, animaux ni composants électriques dans le four à micro-ondes en marche)
- 4. Ne pas cuire d'aliments enveloppés dans de l'essuie-tout à moins que cela ne soit indiqué dans votre livre de recettes pour l'aliment que vous cuisinez.
- 5. Ne pas utiliser de papier journal au lieu d'essuie-tout pour la cuisson.
- 6. Ne pas utiliser de récipients en bois. Ils peuvent chauffer et carboniser. Ne pas utiliser de récipient métallique avec des incrustations métalliques (or ou argent par exemple). Enlever toutes les fermetures métalliques. Des objets en métal peuvent créer un arc dans le four et engendrer des dégâts importants.
- 7. Ne pas faire fonctionner le four lorsqu'un torchon, une serviette ou tout autre objet vient faire obstruction entre la porte et le devant du four, ce qui pourrait engendrer des fuites d'énergie micro-ondes.
- 8. Ne pas utiliser de produits fabriqués à partir de papier recyclé : ils peuvent contenir des impuretés et engendrer des étincelles et / ou s'enflammer quand ils sont utilisés pour la cuisson.
- Ne pas rincer le plateau tournant juste après la cuisson. Cela peut l'endommager ou le casser.
- 10. De petites quantités d'aliments peuvent requérir des temps de cuisson ou de chauffage plus courts. S'ils sont placés dans le four pour une durée normale, ils peuvent surchauffer et brûler.
- 11. Veiller à bien placer le four de sorte que le devant de la porte se situe à au

- moins 8 cm derrière le bord de la surface sur laquelle il est posé, afin d'éviter le renversement accidentel de l'appareil.
- Avant la cuisson, percer la peau des pommes de terre, des pommes ou de tout autre fruit ou légume semblable.
- 13. Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- 14. Ne pas utiliser le four pour frire.
- 15. Enlever les emballages plastiques des aliments avant de cuire ou de décongeler. Noter cependant que dans certains cas l'aliment doit être couvert par un film plastique pour le réchauffage et la cuisson.
- 16. Si la porte du four est endommagée, ne pas utiliser le four jusqu'à ce qu'il ait été réparé par un technicien spécialisé du service après-vente.
- 17. En cas de fumée, ne pas ouvrir la porte du four, éteindre ou débrancher le four de la prise de courant.
- 18. Lorsque la nourriture est réchauffée ou cuite dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles, surveiller de près le four pour noter toute détérioration du récipient.
- 19. N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données,permettant à l'enfant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.
- 20. Les liquides ou d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques, en raison du risque d'explosion.
- 21. Ne pas utiliser le four si les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité sont endommagés. Avant toute utilisation faire viser le four par un technicien qualifié.
- 22. Utiliser des ustensiles compatibles au four à micro-ondes.
- 23. Lorsque le four fonctionne en mode gril, chaleur tournante ou en programmes de cuisson automatiques, ne pas toucher la porte du four, l'encadrement, la cavité ni les plats de cuisson à moins de porter des gants spéciaux. Assurezvous que les plats ne soient pas trop chaud avant de les sortir du four.

## Consignes importantes de sécurité

## Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

- 24. N'employez que des ustensiles appropriés pour utilisation dans des fours à micro-ondes.
- 25. Si vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en carton, surveillez le four car ces matières risquent de brûler.
- 26. Si le four dégage de la fumée, éteignez-le, débranchez-le et maintenez sa porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
- 27. Le réchauffage de boissons dans le four à micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée soudaine, c'est pourquoi vous devez faire attention lorsque vous manipulez le récipient.
- 28. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébés doit être agité ou secoué et sa température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter des brûlures.
- 29. Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs ne doivent pas être réchauffés dans un four à micro-onde car ils peuvent exploser, ce qui peut arriver même après avoir conclu le réchauffage dans le four à micro-ondes
- Détails pour le nettoyage des joints de la porte, des cavités et des pièces adjacentes.
- Le four doit être régulièrement nettoyé et tout débris alimentaire doit être enlevé.
- 32. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- 33. N'utilisez que la sonde thermique recommandée pour ce four (pour les appareils ayant une fonction pour utiliser une sonde thermique).

- 34. Si des éléments chauffants sont introduits, l'appareil devient chaud lors de son utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- 35. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de petits enfants ou des handicapés sans surveillance.
- 36. Si le four fonctionne en mode combiné,il est recommandé que les enfants n'utilisent pas le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.
- 37. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- 38. Les surfaces peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation.

ATTENTION: Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.

ATTENTION: Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer toute opération de service technique ou de réparation supposant l'extraction du couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie du four à micro-ondes.

ATTENTION: Les liquides et d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ceux-ci pourraient exploser.

ATTENTION: Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le four à micro-ondes sans surveillance, sauf si vous leur avez donné des instructions appropriées de manière à ce qu'ils soient en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers d'une utilisation incorrecte de cet appareil.

## Ustensiles pour

## Micro-ondes

## Ne jamais utiliser d'objets métalliques ou bordés de métal dans votre four à micro-ondes.

Les micro-ondes ne peuvent traverser le métal. Elles vont rebondir sur l'objet métallique dans le four et peuvent créer un arc électrique, phénomène alarmant qui ressemble à un éclair. La plupart des ustensiles de cuisson non métalliques résistant à la chaleur peuvent être utilisés dans un micro-ondes. Cependant, certains ustensiles peuvent contenir des matériaux qui les rendent impropres à une utilisation dans un micro-ondes. En cas de doutes sur un ustensile particulier, il existe un moyen simple de savoir s'il peut aller au micro-ondes. Placez l'ustensile en question près d'un bol d'eau dans le micro-ondes. Faites chauffer pendant 1 minute à pleine puissance. Si l'eau chauffe alors que l'ustensile reste froid au toucher, l'ustensile peut passer au micro-ondes. En revanche, si la température de l'eau ne change pas mais que l'ustensile chauffe, alors il ne peut être utiliser dans le micro-ondes. Vous disposez certainement dans votre cuisine de nombreux récipients qui peuvent passer au micro-ondes. En voici une liste.

#### **Assiettes**

La plupart des assiettes vont au micro-ondes. En cas de doute se reporter aux documents du fabricants ou effectuer le test décrit plus haut.

#### Verres

Le verre qui résiste à la chaleur peut passer au micro-ondes. Cela est valable pour toutes les marques d'ustensiles de cuisine en verre trempé pour four. Néanmoins, ne pas utiliser de verre fragile, tel que les verres à vin, qui pourraient se briser pendant le réchauffage.

#### Récipients en plastique

Ils peuvent être utilisés pour contenir des aliments à ne pas réchauffés rapidement. Toutefois, il ne faut pas les utiliser pour contenir des aliments qui devront rester très longtemps dans le four dans la mesure où l'aliment chaud finira par déformer ou faire fondre le récipient en plastique.

#### **Papier**

Les assiettes et les récipients en papier conviennent et peuvent être utilisés dans votre four à micro-ondes, dans la mesure où le temps de cuisson est court et que les aliments contiennent peu de graisses et d'eau. Les serviettes en papier sont également très utiles pour envelopper les aliments et pour garnir les plateaux de cuisson dans lesquels les aliments gras comme le bacon sont cuits. Éviter en général les produits en papier de couleur, laquelle peut déteindre. Certains produits en papier recyclé peuvent contenir des impuretés qui pourraient engendrer des arcs ou s'enflammer en cas d'utilisation dans un micro-ondes.

#### Sacs de cuisson en plastique

Remuer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en micro-ondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

#### Vaisselle plastique pour micro-ondes

Il existe toute sorte de formes et de tailles de vaisselle pour micro-ondes. Pour la plupart, vous pouvez utiliser dans votre micro-ondes les ustensiles dont vous disposez déjà plutôt que d'investir dans un nouvel équipement de cuisine.

#### Poterie, plats en pierre, céramique

Les récipients fabriqués dans ces matériaux conviennent généralement pour une utilisation en micro-ondes, mais il est préférable d'effectuer un test au préalable.

#### **ATTENTION**

Certains ustensiles ayant une forte teneur en plomb ou en fer ne conviennent pas comme ustensiles de cuisson.

Les ustensiles doivent être vérifiés pour assurer leur emploi approprié dans les fours à micro-ondes.

## Caractéristiques des aliments et

## Cuisson micro-ondes

#### Ne quittez pas le four des yeux

Les recettes de ce livre ont été écrites soigneusement, mais votre réussite dépend de l'attention que vous portez aux aliments pendant leur cuisson. Gardez toujours un oeil sur vos aliments pendant qu'ils cuisent. Votre four à micro-ondes est équipé d'une lampe qui s'allume automatiquement pendant le fonctionnement du four, ainsi vous pouvez voir ce qu'il y a dedans et vérifier l'évolution de la cuisson. Les instructions données dans les recettes (soulever, remuer ...) sont les étapes minimum recommandées. Si la nourriture ne paraît pas cuire de façon homogène, faites les réglages que vous pensez nécessaires pour résoudre ce problème.

#### Les facteurs affectant le temps de cuisson

De nombreux facteurs affectent les temps de cuisson. Par exemple, un gâteau composé de beurre, de lait et d'oeufs glacés sera bien plus long à cuire qu'un gâteau composé d'ingrédients à température ambiante. Toutes les recettes de ce livre indiquent une fourchette de temps de cuisson. En général, vous vous apercevrez que l'aliment n'est pas assez cuit pour un temps de cuisson du bas de la fourchette et qu'il faut poursuivre la cuisson au delà du temps maximum donné, selon vos goûts personnels. Le principe qui guide ce livre est qu'il vaut mieux suivre le temps de cuisson donné de la recette. Parce qu'un plat trop cuit est vraiment fichu. Certaines recettes, en particulier pour le pain, les gâteaux et les crèmes, recommandent de retirer l'aliment du four alors qu'il n'est pas encore tout à fait cuit. Ce n'est pas une erreur. Lorsque l'on les laisse reposer, en général couverts, ces aliments continuent à cuire en dehors du four alors que la chaleur enfermée dans les parties externes de l'aliment se propage progressivement vers l'intérieur. Si les aliments restent dans le four pendant toute la durée, les parties externes cuisent trop, voire elles brûlent. Votre compétence pour estimer la cuisson et les temps de repos pour les divers aliments évoluera avec l'expérience.

#### Densité des aliments

Des aliments légers, poreux, tels que les gâteaux et le pain cuisent plus rapidement que les aliments denses et lourds comme les rôtis et les ragoûts. Faites attention lorsque vous cuisez des aliments poreux, les bords externes peuvent sécher et devenir friables.

#### Hauteur des aliments

Les portions supérieures d'aliments hauts, en particulier des rôtis, cuiront plus rapidement que la portion inférieure. Il est donc sage de retourner les aliments hauts pendant la cuisson, parfois plusieurs fois.

#### Teneur hydrique des aliments

Puisque la châleur générée dans les micro-ondes a tendance à évaporer l'humidité, des aliments relativement secs tels que les rôtis et certains légumes doivent être aspergés d'eau avant la cuisson ou recouverts pour conserver leur humidité.

#### Quantité d'os et teneur en graisses des aliments

Les os conduisent la chaleur et la graisse cuit plus rapidement que la viande. Il faut faire attention lors de la cuisson de morceaux de viande osseux ou gras, afin qu'ils cuisent de façon homogène et ne soient pas trop cuits.

#### Quantité d'aliments

Le nombre de micro-ondes de votre four demeure stable indépendamment de la quantité de nourriture cuite. En conséquence, plus il y a d'aliments dans le four, plus le temps de cuisson est long. Ne pas oublier de réduire le temps de cuisson d'un tiers au moins lorsque vous divisez par deux les recettes.

#### Forme des aliments

Les micro-ondes pénètrent environ 2,5 cm des aliments, la portion interne des aliments épais est cuite alors que la chaleur générée sur l'extérieur progresse vers l'intérieur. Seule la partie externe de l'aliment est cuite par l'énergie micro-ondes ; le reste est cuit par convection. La forme la moins adaptée d'un aliment à cuire au micro-ondes est un carré épais. Les angles brûleront bien avant que le centre ne soit à peine chaud. Les aliments ronds et fins ou en forme d'anneau conviennent parfaitement à la cuisson au micro-ondes.

#### Couvercle

Un couvercle enferme la chaleur et la vapeur et permet de cuire l'aliment plus rapidement. Utiliser un couvercle ou un film pour micro-ondes avec un coin retourné pour éviter les projections.

#### **Brunissage**

Les viandes et volailles cuites un quart d'heure ou plus bruniront légèrement dans leur propre graisse. Les aliments cuits moins longtemps peuvent être badigeonnés d'une sauce telle que la sauce Worcestershire, la sauce soja ou barbecue afin d'obtenir une couleur appétissante. Vu que les quantités de sauces ajoutées aux aliments sont minimes, la saveur originale du plat n'est pas modifiée.

#### Couverture avec un papier sulfurisé

Le papier sulfurisé empêche les projections et permet aux aliments de conserver un peu de chaleur. Mais vu qu'il s'agit d'un couvercle qui tient moins que le couvercle ou le film plastique, la nourriture peut sécher légèrement.

#### Disposition et espacement

Les aliments individuels tels que les pommes de terre cuites, les petits gâteaux et les hors d'oeuvre chaufferont de façon plus homogène s'ils sont placés dans le four à distance égale, de préférence en cercle. Ne jamais empiler les aliments les uns sur les autres.

## Caractéristiques des aliments et

### Cuisson micro-ondes

#### Penser à remuer les aliments

Remuer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en microondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

#### Retourner les aliments

Il faut retourner les aliments gros et hauts tels que les rôtis et les poulets entiers afin qu'ils cuisent de façon homogène le haut et le bas. Cela vaut également pour les morceaux de poulet et les côtelettes.

#### Placer les parties plus épaisses vers l'extérieur

Étant donné que les micro-ondes sont attirées par la partie externe des aliments, il est préférable de placer les portions plus épaisses de viande, de volaille et de poisson sur le bord externe du plat. Ainsi les portions plus épaisses recevront la plupart des micro-ondes et l'aliment cuira de facon homogène.

#### Protection

Des bandes d'aluminium (bloquant les micro-ondes) peuvent être placées sur les angles ou bords des aliments carrés et rectangulaires pour éviler de trop cuire ces portions. N'utilisez jamais trop d'aluminium et vérifiez que le papier est bien attaché au plat afin de ne pas générer d'arc électrique dans le four.

#### Surélévation

Les aliments épais ou denses peuvent être surélevés afin que les micro-ondes soient absorbées par le dessous et le centre de l'aliment.

#### Perçage

Les allments enfermés dans une coquille, une peau ou une membrane vont éclater dans le four à moins de les percer avant de les cuire. Il en va ainsi du blanc et du jaune díoeuf, des clams et des huîtres et des légumes et fruits entiers.

#### Test de cuisson

La nourriture cuit si rapidement dans un four à micro-ondes qu'il est nécessaire de la tester souvent. Certains aliments restent dans le micro-ondes jusqu'à cuisson totale, mais la plupart des aliments, comme la viande et la volaille, doivent être retirés du four juste avant d'être cuits et il faut les laisser reposer un moment ce qui leur permet de terminer leur cuisson. La température interne des aliments augmentera de 3°C à 8°C pendant la période de repos.

#### Temps de repos

On laisse souvent les aliments reposer entre 3 et 10 minutes après les avoir sortis du four à micro-ondes. On couvre les aliments en général afin de conserver la chaleur sauf si leur texture doit être sèche (certains gâteaux et biscuits par exemple). Le repos permet aux aliments de finir de cuire et permet à la saveur de bien se répartir et de se développer.

#### **Pour Nettoyer Votre Four**

#### 1. L'intérieur du four doit rester propre

Des projections de nourriture et des résidus de liquides collent aux murs du four et aux surfaces entre le joint et la porte. Il est préférable d'essuyer immédiatement les débordements avec un chiffon humide. Les miettes et les débordements vont absorber les micro-ondes et rallonger les temps de cuisson. Prenez un chiffon humide pour enlever les miettes qui tombent entre la porte et l'encadrement. Il est important de garder cette surface propre pour garantir l'étanchéité parfaite. Enlevez les projections grasses avec un chiffon savonneux, rincez et séchez. N'utilisez pas de détergent agressif ou de nettoyant abrasif. Le plateau en verre peut être lavé dans l'évier ou dans le lave-vaisselle.

#### 2. L'extérieur du four doit rester propre

Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon puis à l'eau et séchez avec un chiffon doux ou un essuie-tout. Pour éviter diendommager les pièces actives à l'intérieur du four, l'eau ne doit pas pénétrer dans les ouvertures de ventilation. Pour nettoyer le bandeau de commande, ouvrez la porte afin d'éviter tout démarrage accidentel et essuyez avec un chiffon humide immédiatement suivi d'un chiffon sec. Appuyez sur ARRÉT après le nettoyage.

- 3. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four, essuyez les panneaux avec un chiffon doux. Cela peut arriver lorsque le micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée et n'indique en aucun cas un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- 4. La porte et les joints d'étanchéité de la porte du four doivent être propres. N'utiliser que de l'eau chaude et savonneuse, puis séchez complètement. NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX ABRASIFS TELS QUE LES POUDRES OU TAMPONS MÉTALLIQUES OU PLASTIQUES. Les pièces métalliques sont plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont essuyées souvent avec un chiffon humide.

## Questions et

## Réponses

#### Q. Que se passe-t-il lorsque la lampe du four ne s'allume pas?

R. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

L'ampoule a grillé.

La porte n'est pas fermée.

#### Q. L'énergie micro-ondes traverse-t-elle la vitre du four dans la porte?

R. Non. Les trous, ou hublots, permettent de laisser passer la lumière ; mais pas l'énergie micro-ondes.

#### Q. Pourquoi entend-on un signal sonore lorsque l'on touche un bouton sur le bandeau de commande?

R. Le signal sonore permet de vérifier que le réglage est correctement entré.

#### Q. Le micro-ondes sera-t-il endommagé s'il fonctionne à vide?

R. Oui. Ne jamais faire marcher le micro-ondes vide ou sans le plateau en verre.

#### Q. Pourquoi les oeufs éclatent-ils parfois?

R. Lorsque l'on cuit, frit ou poche des oeufs, le jaune peut éclater en raison de la vapeur qui se développe sous la membrane du jaune. Afin d'éviter cela, il suffit de percer le jaune avant de le cuire. Ne mettez jamais au microondes les oeufs dans leur coquille.

#### Q. Pourquoi recommande-t-on un temps de repos à la fin de la cuisson?

R. Une fois la cuisson terminée, l'aliment continue à cuire pendant le temps de repos. Ce temps de repos permet de terminer la cuisson de façon homogène dans tout l'aliment. La durée du temps de repos dépend de la densité de l'aliment.

#### Q. Est-il possible de faire du pop-corn dans un four à micro-ondes?

- R. Oui, si l'on utilise l'une des deux méthodes suivantes :
  - Des ustensiles pour pop-corn spécialement conçus pour la cuisson au micro-ondes.
  - Du pop-corn pré-conditionné commercialisé qui recommande des durées et des niveaux de puissance spécifiques pour que le produit final soit acceptable.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS EXACTES DE CHAQUE FABRICANT POUR LEUR LEUR POP-CORN. NE PAS LAISSER LE FOUR SANS SURVEILLANCE PENDANT L'ECLATEMENT DU MANÏS. SI LE MAÏS N'ECLATE PAS A LA FIN DE LA DUREE RECOMMANDEE, NE PAS POURSUIVRE LA CUISSON. UNE SURCUISSON PEUT ENFLAMMER LE MAÏS.

#### **ATTENTION**

NE JAMAIS UTILISER DE SAC EN PAPIER MARRON POUR FAIRE ECLATER LE MAÏS. NE JAMAIS ESSAYER DE FAIRE ECLATER LES GRAINS QUI SONT RESTES ENTIERS.

#### Q. Pourquoi mon four ne cuit-il pas aussi vite que les temps indiqués dans le guide de cuisson?

R. Consultez à nouveau votre guide de cuisson pour vérifier que vous avez bien suivi les instructions, et pour trouver ce qui peut engendrer des variations dans les temps de cuissons. Les temps indiqués dans le guide de cuisson et les niveaux de puissance ne sont que des suggestions, choisies pour éviter de cuire trop un aliment, problème le plus fréquent avant de s'habituer au micro-ondes. Les changements de taille, de forme, de poids et de dimensions des aliments peuvent requérir des temps de cuisson supérieurs. Faites appel à votre jugement ainsi qu'aux suggestions du guide de cuisson pour voir où en est la cuisson de l'aliment, tout comme vous le feriez avec une cuisinière traditionnelle.

### Avertissements et

## Spécifications Techniques

### **Attention**

#### CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIE A LA TERRE

Les fils de connexion au secteur respectent le code suivant:

BLUE: Neutre
MARRON: Phase
VERT OU JAUNE: Terre

Cet appareil est fourni avec un câble de réseau de performances spécifiques, qui, s'il est endommagé, doit être remplacé par un câble de réseau de même type; un tel câble de réseau peut s'obtenir auprés de l'importateur et doit être installé par une personne compétente ( —).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

#### <French>

#### X Élimination de votre ancien appareil

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les videordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Spécifications Techniques		
	MC-7684B/MC-7684SL	
Alimentation	230 V AC / 50Hz	
Sortie	900 W (valeur standard IEC60705)	
Fréquence micro-ondes	2 450 MHz	
Dimension extérieure	512 mm(L) X 307 mm(H) X 510 mm(P)	
Micro-ondes	1 300 Watts	
Gril	1 150 Watts	
Combinée	2 650 Watts	
Convection	1 350 Watts (Max 2 450 Watts)	

Les œufs dans leur coquille et les œufs durs ne doivent pas être cuits ou réchauffés dans un four à micro onde , car ils risquent d'exploser et d'endommager irrémédiablement votre appareil . Après la cuisson ou le réchauffage , laisser reposer quelques instants , les aliments dans le four , pour que la température de toutes les parties de l'aliment soit homogène. Remuer ou agiter le contenu ( en particulier le biberons et les pots d'aliments pour bébé ) et surtout , vérifier la température avec soin avant consommation afin d'éviter les brûlures .

#### NOTE IMPORTANTE

A la différence des autres appareils de cuisson, votre four à micro-ondes ne chauffe pas le récipient mais uniquement son contenu. Un réel danger de brûlure de la gorge et du palais existe, si vous ne contrôlez pas la température des aliments avant de les absorber. Nous vous recommandons plus particulièrement de vérifier la température du lait (ou autre liquide), contenu dans un récipient (biberon par exemple) à donner aux nourrissons et enfants. Ne jamais faire chauffer de liquide dans un récipient fermé.

(risque d'éclatement du récipient, avant, pendant ou oprès l'ouverture de la parte) Le remplacement du cable d'alimentation et/ou toute intervention nécessitant l'ouverture de l'appareil ne doit s'effectuer que par du personnel technique qualifié.

Ce four micro-ondes est livre avec un cordon reseau special, qui, s'il est endommage, doit etre remplace par un cordon de meme type. Ce cordon ne peut etre delivre que par le fabriquant et installe par une personne competente.



P/No.: MFL38579501